



## Přední pracovní plošina s výškovým nastavením

Pracovní plošina k údržbě přední strany vlaku s přístupem k čelnímu sklu, stěrači a displeji ukazatele.

### Základní popis

- Vhodné pro všechny typy vozidel a všechny rozchody kol díky přizpůsobení rozchodu a kontur.
- S volitelným dvoucestným podvozkem pro pojiždění po běžné podlaze haly, kolejích nebo vyvýšených kolejích.
- Výškové nastavení pro výšky stání od 1,500 do 3,500 mm.
- Důsledně plochá konstrukce pro vozidla se smetadlem zavěšeným nízko nebo vysoko.

